

**Winkelschrauber
Angle screwdriver
AW 10 - 352 UA
29939 35 6**

**MANNESMANN
DEMAG**

Nr. No.	BENENNUNG	DESCRIPTION	Lager-Nr. Stock-No.	Stk. QTY.
1	Kupplungsgehäuse	Clutch housing	29919 05 6	1
2	Mutter	nut	29919 06 6	1
3	O-Ring	O-ring	29915 76 6	1
4	Sicherungsring	Circlip	29919 07 6	1
5	Kugellager	Ball bearing	29915 78 6	1
6	Hülse	Spacer	29919 08 6	1
7	Sicherungsring	Circlip	29919 09 6	1
8	Nadellager	Needle Bearing	29919 10 6	1
9	Dichtung	Seal ring	29919 11 6	1
10	Kegelradpaar	Bevel gear complete	29919 12 6	1
11	Mutter	Nut	29919 13 6	1
12	Winkelkopf	Angle head	29919 14 6	1
13	Nadellager	Needle Bearing	29919 15 6	1
14	Kugellager	Ball bearing	29919 16 6	1
15	O-Ring	O-ring	29919 17 6	1
16	Mutter	Nut	29919 18 6	1
17	Sicherungsring	Circlip	29916 94 6	1
18	Mutter	Nut	29918 60 6	1
19	Regler	Locking disc	29916 83 6	1
20	Feder	Spring	29919 20 6	1
21	Sicherungsring	Circlip	29916 93 6	1
22	Feder	Spring	29916 95 6	1
23	Hülse	Bushing	29916 97 6	1
24	Steuerhülse	Fixed Clutch	60006 09 6	1
25	Kugel	Ball	29916 99 6	3
26	Mitnehmer	Fixed clutch	60006 10 6	1
27	Kupplungswelle	Clutch spindle	29918 62 6	1
28	Kugel	Ball	29916 87 6	18
29	Stift	Pin	29916 98 6	3
30	Kupplung	Clutch	29919 21 6	1
31	Distanzring	Spacer	29919 22 6	1
32	Sicherungsring	Circlip	29918 74 6	1
33	Kugellager	Ball bearing	29918 73 6	1
34	Nadelkäfig	Needle cage	29916 71 6	3
35	Planetenrad	Planet wheel	29916 74 6	3
36	Stift	Pin	29919 23 6	3
37	Planetenradträger	Planet carrier	29919 24 6	1
38	Sicherungsring	Circlip	29916 93 6	1
39	Distanzring	Spacer	29919 25 6	1
40	Nadelkäfig	Needle Cage	29916 71 6	3
41	Planetenrad	Planet wheel	29919 26 6	3
42	Planetenradträger	Planet carrier	29919 27 6	1
43	Getriebering	Planet ring	29919 28 6	1
44	Sicherungsring	Circlip	29919 29 6	1

Nr. No.	BENENNUNG	DESCRIPTION	Lager-Nr. Stock-No.	Stk. QTY.
45	Kugellager	Ball bearing	29919 30 6	1
46	Distanzring	Spacer	29919 31 6	1
47	Sicherungsring	Circlip	29931 39 6	1
48	Schalldämpfer	Silencer	29919 32 6	1
49	Gehäuse	Housing	60006 11 6	1
50	Schalter	Switch	29949 28 6	1
51	Kugellager	Ball bearing	29916 59 6	1
52	Lagerschild, hinten	End plate rear	29916 60 6	1
53	Lamelle	Vane	29919 34 6	4
54	Rotor	Rotor	29949 30 6	1
55	Stift	Pin	29916 54 6	1
56	Zylinder	Cylinder	29919 36 6	1
57	Lagerschild, vorne	End plate front	29919 37 6	1
58	O-Ring	O-ring	29919 38 6	1
59	Kugellager	Ball bearing	29919 39 6	1
60	Feder	Spring	29916 67 6	1
61	Mutter	Nut	29916 68 6	1
62	Luftanschluß	Connector	29916 46 6	1
63	Filter	Filter	29916 47 6	1
64	Feder	Spring	29919 40 6	1
65	Ventilstift	Valve	29919 41 6	1
66	Buchse	Bushing	29919 42 6	1
67	Schalldämpfer	Silencer	29919 43 6	1
68	Filter	Filter	29919 44 6	3
69	Schalldämpfer	Silencer	29919 45 6	1
70	Scheibe	Washer	29919 46 6	1
71	Ventilhebel	Lever valve	29949 32 6	1
72	Stift	Pin	29918 98 6	1
73	Ventilgehäuse	Valve housing	29919 47 6	1
74	Stift	Pin	29916 54 6	1
75	Ventil mit Stift	Valve with pin	29919 48 6	1
76	O-Ring	O-ring	29919 49 6	1
77	Feder	Spring	29919 02 6	1
78	Hülse	Spacer	29919 03 6	1
79	O-Ring	O-ring	29916 53 6	1
80	Kugel	Ball	29916 56 6	1
81	Feder	Spring	29916 57 6	1
82	Lufteinlasstück	Distributor	29916 55 6	1
83	Umschaltchieber	Switch	29916 51 6	1
84	Schraube	Screw	29919 04 6	1
85	Lufteinlass kompl.	Air intake assembly	60006 12 6	1
86	Motor kompl.	Motor assembly	60006 13 6	1
87	Untersetzungsgetriebe	Reduction assembly	60006 14 6	1
88	Untersetzungsgetriebe	Reduction assembly	60006 15 6	1
89	Kupplung kompl.	Clutch assembly	60006 16 6	1
90	Winkelkopf kompl.	Head assembly	60006 17 6	1

AW 10 - 352 UA

29939 35 6

